

FAQ		Technical Support
Ref: 076-GE-TS-JFZ-0201/Ed01		
Stich-wörter		
Wiedergabe, Lautsprecher		
Kategorie	Frage / Veranlassung	
Alcatel OmniPCX Office  Generic	Wie kann eine Nachricht über einen externen Lautsprecher wiedergegeben werden?	
	<b>Beschreibung / Konsequenz</b>	
	<b>Antwort</b>  Es muss eine Audio-Anlage an den Ausgang "Audio-OUT" der CPU/CPUE-Leiterplatte angeschlossen werden. Achtung, es ist auch eine AFU-Tochterleiterplatte auf dieser CPU/CPUE-Leiterplatte notwendig.  Gehen Sie dann im PM5 folgendermaßen vor unter: <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>"Broadcast Groups"</b>,</li><li>- Klicken Sie bei einer der Gruppen in den <b>"details"</b> auf <b>"Add"</b>,</li><li>- Wählen Sie in <b>"Selection list"</b> alle Apparate aus, die auf dem LP wiedergeben können, und aktivieren Sie nur die Rechte <b>"Send"</b>,</li><li>- Fügen Sie anschließend die "HPLR"-Anlage nur im Modus <b>"Receive"</b> hinzu.</li></ul> Für die Wiedergabe muss jetzt nur noch der Code der Wiedergabegruppe auf dem eigenen Apparat gewählt werden.	
Siehe auch		