

FAQ		Technical Support		
Ref: 077-GE-TS-JFZ-0201/Ed01				
Stich-wörter <i>TSC-IP, IP-Adresse, TFTP-Server, IP-Enabler</i>				
Kategorie	Frage / Veranlassung			
Alcatel OmniPCX Office VoIP	Welche IP-Adresse des TFTP-Servers muss für einen IP-Enabler im statischen Modus eingegeben werden?			
	Beschreibung / Konsequenz			
	Antwort Es muss die folgende IP-Adresse in das Feld TFTP-Server eines IP-Enablers eingegeben werden, die man im statischen Modus in einem OmniPCX Office speichert: Die IP-Adresse der VOIP-Main-Leiterplatte.			
Siehe auch				