

FAQ		Technical Support		
Ref: GE-TS-010905-0227/Ed01		Schlüsselwörter		
		Persönlicher Operator, externe Übertragung		
Kategorie	Frage / Veranlassung			
Voice Mail	Warum kann das persönliche Operator-System einen ankommenden externen Anruf nicht an ein externes Ziel übertragen?			
	Beschreibung /Konsequenz Wenn die externe Übertragung mit dem persönlichen Operator nicht funktioniert, klingelt der externe gerufene Teilnehmer einmal und legt dann auf			
	Antwort Damit die externe Übertragung des persönlichen Operators funktioniert, müssen die folgenden Parameter aktiviert werden: - In " System miscellaneous ", müssen " Feature Design ", " Transfer ext/ext " und " Transfer ext/ext by on Hook " aktiviert sein; - Aktivieren Sie für alle "Voice Mail unit" Terminals, In " Subscriber list ", " Details ", " Feature rights ", die folgenden 3 Merkmale: - " Join Incoming and incoming " - " Join Incoming and outgoing " "Join outgoing and outgoing".			
Siehe auch				