

FAQ		Technical Support
Ref: GE-TS-010905-0228Ed01		
Schlüsselwörter <i>Automatischer Operator, Übertragung</i>		
Kategorie	Frage / Veranlassung	
OmniPCX Office Voice Mail	Welcher Übertragungstyp wird vom automatischen Operator verwendet?	
	Beschreibung /Konsequenz	
	Antwort	
	<p>Es handelt sich um eine feste, halbüberwachte Übertragung: die Übertragung erfolgt nur, wenn die Erweiterung antwortet. Wenn die Erweiterung besetzt oder nicht verfügbar ist, gibt der automatische Operator den Stationsstatus an und kehrt dann in das Hauptmenü zurück. Wenn es keine Antwort nach dem dynamischen Routing der Erweiterung gibt, wird der Anruf zur Mailbox (falls vorhanden) der Erweiterung geroutet. Wenn keine Mailbox vorhanden ist, wird er zum Hauptmenü zurückgeroutet.</p> <p>Es ist nicht möglich, diesen Übertragungstyp zu ändern.</p> <p>Hinweis: für das persönliche Operator-System wird eine feste blinde Übertragung verwendet.</p>	
Siehe auch		