

FAQ		Technical Support
Ref: 093-GE-TS-DZI-0201/Ed01		
Stich-wörter		
Buchhaltung, TK-Anlage, Anschluss		
Kategorie	Frage / Veranlassung	
Alcatel OmniPCX Office	Application	An welche Alcatel-TK-Anlagentypen kann man die verschiedenen ELITECOST-Gebührenzählermodelle anschließen?
		Beschreibung / Konsequenz
		Funktionseinschränkungen in Abhängigkeit vom TK-Anlagentyp und dem ELITECOST-Modell.
		Antwort
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Der Elitecost 20 ist für kleinere Unternehmen gedacht und bietet nicht die Hotelfunktionen. Er ist vor allem für den Anschluss an eine Alcatel Office <b>4200C</b>, <b>4200D</b> oder <b>4200DS</b> TK-Anlage vorgesehen. Dieser Gebührenzähler funktioniert ausschließlich im Modus <b>Gebühren</b> und bietet kein Gebührentabellen-Management im Modus <b>Dauer</b>.</li><li>- Der Elitecost Guest/Hotel und der Elitecost Entreprises sind für Hotels bzw. mittlere Unternehmen gedacht. Nur der Elitecost Guest/Hotel bietet die Hotelfunktionen. Diese beiden Gebührenzählermodelle sind für den Anschluss an eine Alcatel Office <b>4200E</b> oder an eine <b>Alcatel OmniPCX Office</b> TK-Anlage vorgesehen (ab der Version <b>R1.1/19.9</b>). Sie bieten das Gebührentabellen-Management und können wahlweise im Modus <b>Gebühren</b>, <b>Dauer</b> oder <b>Gemischt</b> funktionieren.</li></ul>
Siehe auch		
Technische Mitteilungen <b>Nr. 5</b> des ELITECOST und <b>Nr. 16</b> der OmniPCX Office.		