

FAQ		Technical Support
Ref: GE-TS-010906-0231/Ed01		
Schlüsselwörter CoCPU, LANX, VoIP, IA, @		
Kategorie	Frage / Veranlassung	
OmniPCX Office  Generic	Warum startet die CoCPU VoIP-Leiterplatte nicht und/oder warum wird sie nicht in der Hardware-Übersicht des Systems erkannt? Die gleiche Frage gilt für CoCPU@.	
	<b>Beschreibung /Konsequenz</b>	
	<b>Antwort</b> Überprüfen Sie die Ausrüstung des Systems: Wenn der Schrank mit 2 CoCPU-Leiterplatten ausgestattet ist, darf er nicht mit einer LANX16-Leiterplatte ausgestattet werden. Aufgrund von Stromverbrauchsgrenzen kann er nur eine LANX8-Leiterplatte integrieren. Siehe die technische Mitteilung über "Grenzen".	
Siehe auch		