

FAQ		Technical Support
Ref: 074-GE-TS-JFZ-0201/Ed01		
Stich-wörter		
<i>Voice Mail, Sprachbox, einfacher Anrufbeantworter</i>		
Kategorie	Frage / Veranlassung	
Voice Mail	Wie kann die Sprachbox vom einfachen Anrufbeantwortermodus in den Standardmodus gebracht werden und umgekehrt?	
	Beschreibung / Konsequenz	
	Die Sprachbox kann im Standardmodus oder im Modus einfacher Anrufbeantworter verwendet werden. Vergessen Sie nicht, die Sprachansage der Sprachbox an den gewählten Modus anzupassen!	
Antwort		
Voice Mail	Eine Sprachbox wird vom "Standard"-Modus (Anrufbeantworter, Recorder) in den Modus "einfacher Anrufbeantworter" gebracht, indem die Funktion Anpassung des Apparats verwendet und die Ansage neu angepasst wird.	
	Beispiel für den Apparat Reflexes Advanced:	
	<ul style="list-style-type: none"> - Wählen Sie den Modus "Custo" aus - Wählen Sie "Mibox" aus - Wählen Sie die nächste Seite aus ">" - Wählen Sie "Mode" aus - Wählen Sie mit der Taste "Choice" den Modus "Record" (Standardmodus) oder den Modus "Simple" aus (einfacher Anrufbeantworter) - Bestätigen Sie mit "Ok" - Passen Sie die Ansage mit dem Menü "Custo", "Record" der Sprachbox neu an 	
	ACHTUNG: nach dem Wechsel von einem Modus in den anderen ist es erforderlich die Ansage der Sprachbox neu anzupassen, damit diese zu dem gewählten Modus passt (es ist jeweils nur eine Ansage möglich).	
Siehe auch		

A L C ▲ T E L