


Diese Anleitung enthält die Punkte, die Sie für das Ändern von Namen benötigen

1. Einleitung

Die Änderungen von Namen müssen am Masterdisplay durchgeführt werden! Sie gelten für alle im System angeschlossenen Anzeigedisplays.

2. Bedienelemente Dienstzimmerdisplay



Bedeutung der Bedienelemente:

- 1 Scrolltaste aufwärts / Summer lauter
→ Navigation des Cursors auf dem Display
- 2 Scrolltaste abwärts / Summer leiser
→ Navigation des Cursors auf dem Display
- 3 Scrolltaste links / Summer aus
→ Navigation des Cursors auf dem Display
- 4 Scrolltaste rechts
→ Navigation des Cursors auf dem Display
- 5 Enter-Taste
→ Bestätigung einer Eingabe
- 6 Anwesenheitstaste
→ Aktivierung bzw. Deaktivierung der Anwesenheit
- 7 Blättern-Taste aufwärts
→ Navigation durch die Liste anstehender Rufe
- 8 Blättern-Taste abwärts
→ Navigation durch die Liste anstehender Rufe
- 9 Display
→ Datenanzeige

3. Aufrufen des Menüpunktes Zimmerdaten bearbeiten

Zum Ändern der Namen wird zunächst die Anwesenheit deaktiviert und aktiviert. Anschließend sofort die Enter-Taste betätigen (innerhalb von 2 Sekunden), es erscheint folgende Anzeige:

Benutzer anmelden
Nr. 01 Station 001
Nr. 02 Station 002
Nr. 03 Station 003

HINWEIS: Die Anzeige der Stationen ist Beispielhaft und variiert zu Ihren Stationsbezeichnungen.

Mit der Scroll-Taste nach oben auf „Abbrechen“ navigieren. Mit Betätigung der Enter-Taste wird das Hauptmenü angesteuert:

iNET 500 Display
_Benutzer anmelden>
_Zimmerdaten bearb.>

Anschließend einmal nach unten scrollen bis der Cursor vor „_Zimmerdaten bearb.>“ blinkt. Mit Betätigung der Enter-Taste wird das Untermenü angesteuert. Mit dem Cursor das zu ändernde Zimmer auswählen und mit der Enter-Taste bestätigen.

Zimmerdaten bearb.:
* 22040 Zimmer: 356 *
* 22060 Zimmer: 358 *

Edit: SV22 ML04 MA0
Zimmer: 356 *-356-
Name
1.) Mitglied in ZK9

HINWEIS: Die Anzeige der Zimmer ist Beispielhaft und variiert zu Ihren Zimmerbezeichnungen.

4. Menü Name bearbeiten

Edit: SV22 ML04 MA0
_Name

- 1.) Mitglied in ZK9
- 2.) Mitglied in ZK0

Mit der Scroll-Taste nach unten auf „Name“ mit anschließender Betätigung der Enter-Taste wird die Zeile editierbar (Cursor blinkt nicht mehr).

Mit den Scroll-Tasten links / rechts bewegt sich der Cursor innerhalb der Zeile. Mit den Scroll-Tasten aufwärts / abwärts ändern sich die Zeichen an der aktuellen Cursorposition.

Mit der Scroll-Taste abwärts können nacheinander folgende Zeichen ausgewählt werden:

! " # \$ % & ' () * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B
C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X
Y Z [\] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t
u v w x y z { | } → ←

Umlaute wie: Ä Ö Ü ä ö ü sind nicht enthalten und müssen durch ae, oe bzw. ue ersetzt werden.

Mit der Scroll-Taste aufwärts erfolgt die Auswahl in umgekehrter Reihenfolge.

Edit: SV22 ML04 MA0
Herr Mueller

- 1.) Mitglied in ZK9
- 2.) Mitglied in ZK0

Nach dem Ändern aller Buchstaben muss die Eingabe durch anschließender Betätigung mit der Enter-Taste bestätigt werden. Der Cursor blinkt wieder vor der Namenszeile.

Zur Übernahme der geänderten Daten muss folgendermaßen vorgegangen werden:

Mit der Scroll-Taste nach oben auf „Übernehmen“ scrollen und mit der Enter-Taste bestätigen. Alle weiteren Menüs ebenfalls mit „Übernehmen“ verlassen um zur Benutzeranmeldung zurückzukehren.

5. Benutzer anmelden

iNET 500 Display
_Benutzer anmelden>
_Zimmerdaten bearb.>

Benutzer anmelden
Nr. 01 Station 001
Nr. 02 Station 002
Nr. 03 Station 003

HINWEIS: Die Anzeige der Stationen ist Beispielhaft und variiert zu Ihren Stationsbezeichnungen.

Mit der Scroll-Taste nach oben auf „Benutzer anmelden>“ scrollen und mit der Enter-Taste bestätigen. Danach durch Auswahl des gewünschten Benutzer die Benutzeranmeldung durchführen.

6. Hinweis



Die Anzeige wechselt nach einer Zeit von ca. 15 Sekunden ohne Tastenbetätigung in die Grundansicht zurück! Durch erneutes Betätigen der Enter-Taste erscheint das Menü der letzten Eingabe wieder.