

FAQ		Technical Support
Ref: GE-TS-010905-0229/Ed01		
Schlüsselwörter		
Voransage, Aufzeichnung, Nachrichten		
Kategorie	Frage / Veranlassung	
OmniPCX Office	Voice Mail	Wie kann ich die Voransage-Nachrichten 01 bis 08 zur Station MMC aufnehmen ?
		Beschreibung /Konsequenz
		Mit der Voransage-Funktion kann eine gesprochene Nachricht an einen Netzwerk-Anrufer gesendet werden, bevor er mit dem gerufenen Teilnehmer verbunden wird. Der gerufene Teilnehmer kann sein: <ul style="list-style-type: none">- eine Station- eine Sammelanschlussgruppe (siehe Datei "Sammelanschlussgruppen")- eine Operator-Gruppe (siehe "Operator-Stationen") Die Nachricht kann folgendermaßen an den rufenden Teilnehmer gesendet werden: <ul style="list-style-type: none">- entweder bevor die Station des gerufenen Teilnehmers klingelt: dies ist Modus 1- oder während die Station des gerufenen Teilnehmers klingelt: dies ist Modus 2 und: <ul style="list-style-type: none">- entweder nur, wenn der gerufene Teilnehmer besetzt ist- oder ohne Rücksicht auf den Status des gerufenen Teilnehmers: frei oder besetzt Mit dem System ist es möglich, bis zu 8 Begrüßungsnachrichten (MSG1 bis MSG8) zu senden. Diese Nachrichten können sein: <ul style="list-style-type: none">- Begrüßungsnachrichten- Abratnachrichten- "Bitte warten"-Nachrichten (Musik)- Sprachansagen (z.B.: für den DISA-Transit) Die "Voransage" kann definiert werden für: <ul style="list-style-type: none">- 15 Direktwahlnummern (individuelle "Voransage")- Alle Systembenutzer (allgemeine "Voransage") Der Installierer kann ein Maximum von einer Nachricht für jeden der 7 Zeitbereiche zuweisen.
		Antwort
		Gehen Sie zum Aufzeichnen der Voransagemeldungen 1 bis 8 unter Verwendung des Station MMC Programmiermodus folgendermaßen vor: <ul style="list-style-type: none">- Gehen Sie an einem 4034 oder 4035 Reflexes-Apparat in den Programmiermodus<ul style="list-style-type: none">- Gehen Sie in die "System"-Sitzung- Wählen Sie das Menü "Install"- Geben Sie das Kennwort ein- Wählen Sie das Menü "Voice" auf der zweiten Seite- Wählen Sie das Menü "MOH"- Wählen Sie "Message 1 to 8". Sie sind über die Tasten "Prev" oder "Next" zugänglich (Nachricht 1 ist standardmäßig ausgewählt)- Drücken Sie die Taste "Record" zweimal, um die Nachricht mit dem Hörer aufzuzeichnen- Hören Sie die Nachricht und weisen Sie sie mit der normalen Methode zu. Hinweis: Es ist nicht möglich, Voransagenachrichten zu importieren.
		Siehe auch